

# river

I N T E R N A T I O N A L

## MANUAL DE INSTRUCCIONES TEMPORIZADOR RIVER ACK-002



### Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir el temporizador RIVER ACK-002. Este producto ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

### Características:

Mediante el temporizador de cocina RIVER ACK-002 con su práctico imán, podrá colocarlo en la nevera o campana extractora y asegurarse de que se cumplen los tiempos de cocción y su comida quedará tal como indica la receta. Gracias a sus teclas de acceso rápido, la configuración de tiempo se hace en un instante y la alarma sonará puntualmente. Al estar diseñado en forma cuadrada podrá también colocarlo sobre la cocina en el lugar que mejor le convenga y se sostendrá de pie.

ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.

### Especificaciones:

- **Temporizador de cocina con imán.**
- **Cuenta hacia adelante o hacia atrás.**
- Configuración de minutos y segundos.
- Cuenta máxima 99 minutos 59 segundos.
- **Alimentación: 1 batería LR1130 incluida.**

### **Instalación de las pilas:**

- El modelo ACK-002 viene equipado con 1 unidad de batería LR1130.
- Verifique que el protector de la pila ha sido retirado, antes de usar el temporizador.
- Cuando los números aparezcan de forma mas tenue o no aparezcan, sustituya la batería.
- Para sustituir la batería hay que acceder al compartimento que se encuentra en la parte inferior del reloj, extraer la bandeja y retirar la pila gastada.
- Cambie la pila por una nueva modelo LR1130, no utilizar ningún otro modelo.
- Asegúrese que los polos positivo y negativo de las pilas coinciden con los polos marcados en el compartimento de las pilas.
- Si no utiliza el temporizador durante un largo periodo de tiempo, retire las baterías.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No mezcle pilas normales de un solo uso con pilas recargables.

### **Modo Cronometro (cuenta adelante):**

- Para poner el contador a 00:00, pulse simultáneamente los botones “MIN” y “SEC”.
- Una vez el contador está a 00:00, pulse “START-STOP” para iniciar la cuenta.
- Para pausar el temporizador, pulse de nuevo “START-STOP”.
- Si desea reiniciar la cuenta, pulse de nuevo “START-STOP”.
- Una vez haya finalizado de usar el temporizador, pulse de nuevo y simultáneamente los botones “MIN” Y “SEC” para dejar el contador a 00:00.

### **Modo Temporizador (cuenta atrás):**

- Con el contador a 00:00, pulse el botón “MIN” para fijar los minutos deseados.
- Con el contador a 00:00, pulse el botón “SEC” para fijar los segundos deseados.
- Una vez configurados los minutos y segundos, pulsar el botón “START-STOP” para iniciar la cuenta atrás.
- Cuando la cuenta atrás llegue a su fin, escuchara un tono de aviso informando que el tiempo configurado ha llegado a su fin.
- Para restablecer el contador a 00:00, pulse de nuevo y simultáneamente los botones “MIN” Y “SEC”.

### **Temporizador magnético:**

- El Temporizador ACK-002 incorpora en la parte trasera un imán que permite que se pueda fijar a superficies metálicas.
- Asegúrese que la superficie donde coloca el reloj es una superficie lisa y que el reloj queda debidamente fijado, antes de su uso.

### **Información Importante:**

- No sumerja el temporizador en agua y manténgalo alejado de salpicaduras o líquidos.
- El producto no es sumergible ni puede ser mojado.
- Mantenga siempre seco el producto.

### **Garantía:**

-Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.

-Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.

-La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto.

-Como consumidor de este artículo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Desde el 1 de enero de 2022 entraron en vigor en España las disposiciones del RDL 7/2021, de 27 de abril.

### **Reciclaje y desecho del producto:**

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.

**Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.**

**Datos de contacto Servicio Postventa River International España:**

**e-mail de contacto:** [sat@riverint.com](mailto:sat@riverint.com)

**Web:** [www.riverint.com](http://www.riverint.com)

