

**BERGHOFF 3950439 TAPA DE CRISTAL CON SOPORTE DE CUCHARA +
ABERTURA PARA ESCURRIR LÍQUIDOS 28 CM BALANCE**



Esta tapa de cristal se **ajusta a todas las ollas y sartenes de 28 cm de diámetro**. Cuenta con un **borde de silicona** de color gris y un **soporte integrado** en el que podrás apoyar la cuchara mientras cocinas. Gracias a la **abertura en uno de sus laterales**, podrás escurrir cualquier líquido que estés cocinando. Con esta tapa evitarás salpicaduras y mejorarás la cocción de los alimentos.

- **Tapa de cristal transparente 28 cm Ø** para una cocción con visibilidad.
- **Pomo con soporte de cuchara y abertura para poder escurrir líquidos.**
- Conserva el calor y los sabores.
- Apta para el lavavajillas.
- **Borde de silicona.**

DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Barras: 5413821363295

Unidades de Embalaje: 8