

KitchenAid-mixeren

Ekstra tilbehør



Med mindre andet er angivet, kan disse valgfri tilbehørsdele bruges med alle KitchenAid Stand Mixer-modeller: 5K45SS (Classic), 5KSM150PS-156 (Artisan 4,8 L), 5KPM5-50 (Heavy Duty 4,8 L), 5KSM7580X (Artisan 6.9 L), 5KSM7591X (Heavy Duty 6,9 L) and 5KSM7990X (Professional 6,9 L).



Piskeris med flex-kant 5KFE5T*



Piskeris med flex-kant 5KFE7T**



Kødhakker 5FGA

Hakker kød, fisk, grøntsager, tørt brød, frugt og ost.




Purépresse 5FVSP

Til purering af blød frugt og kogte grøntsager. Purépresen skiller eventuelle kerner, stilke eller skind fra.



Råkostjern MVSA

Mellemfin og grov rivetromle samt en snittetromle medfølger



Ekstra tromler EMVSC

Skal bruges sammen med MVSA. Pureringstromle, julienne-tromle og fin rivetromle medfølger.



Ingrediensbakke 5FT

Kan bruges sammen med 5FGA eller 5FVSP.



Citruspresser 5JE***

Gør det nemt at presse juice af citrusfrugter.



Pølsehorn 5SSA

Skal bruges sammen med 5FGA! Til fremstilling af forskellige slags pølser. 2 rør (10 mm og 16 mm) medfølger



Kornmølle 5KGM

Maler hvede, havre, ris, majs, byg, boghvede, hirse og andre tørre, fedtfattige kerner.



Ismaskine 5KICA0WH

Fremstiller op til 1,9 l softice, sorbet eller frosne desserter.



Pastavalser KPRA

En valse til fremstilling af op til 140 mm brede pastaplader til lasagne og 2 valser til fremstilling af frisk tagliatelle eller spaghetti.



Pastavalser 5KPSA

Til at ælte og udtynde dej.



Raviolimaskine KRAV

Komplet supplement til KPRA-sættet.



Pastatørrestativ 5KPDRBU/CL (Tacapasta)

Med sort eller blå fod



Pastapresse 5KPEXTA***

Med 6 plader til fremstilling af spaghetti, buccatini, rigatoni, fusilli og små og store macaroni.

* Til modellerne 5K45, 5KSM150PS-156, 5KPM5, 5KPM50

** Til modellerne 5KSM7580X, 5KSM7591X, 5KSM7990X

*** Kan ikke bruges med model 5KSM7990X

KitchenAid-mixeren - Ekstra tilbehør



4,3 L Skål 5K45SBWH*



3 L Skål 5KB3SS*



4,8 L Glasskål 5K5GB*



4,8 L Mat glasskål 5K5GBF*



Plastskærm 5KN1PS**



Plastskærm 5K7PS***



Plastiklåg KBC90N
Artisan 4,8 L skål (5K5THSBP), Heavy Duty 4,8 L skål (K5ASB) 4,3 L skål (5K45SBWH) og 3 L skål (5KB3SS). Er pakket pr. 2 dele.



Plastiklåg K5BC5N
Til brug med modellerne 5KPM5/5KPM50. Er pakket pr. 2 dele.



Overtræk til mixer 5KSMCT1KB*



Overtræk til mixer 5KSMCT1ER*

* Til modellerne 5K45, 5KSM150PS-156

** Til 3 L, 4,3 L og 4,8 L skåle, bortset fra 4,8 L glasskål 5K5GB og mat glasskål 5K5GBF

*** Til alle 6,9 L skåle

REFERENCER

Ref.	Beskrivelse	EAN	EAN Master-pakke
5KFE5T	PISKERIS MED FLEX-KANT (SKRABER)	5413184403607	
5KFE7T	PISKERIS MED FLEKSIBEL KANT	5413184690106	
5FGA	KØDHAKKER	5413184400309	5413184900892 per 6
5FVSP	PURÉPRESSE	5413184400804	
MVSA	RÅKOSTJERN MED 3 TROMLER RIVE- OG SNITTEJERN	5413184402808	5413184900908 per 4
EMVSC	EKSTRA TROMLER	5413184402907	5413184900915 per 5
5FVSFGA	SÆT (5FGA + 5FVSP)	5413184400705	
FPPC	SÆT (5FGA + 5FVSP + MVSA)	5413184403003	
5FT	INGREDIENSBASSE	5413184400606	
5JE	CITRUSPRESSER	5413184401009	5413184410155 per 1
5SSA	PØLSEHORN	5413184402709	5413184410162 per 1
5KGM	KORNMØLLE	5413184410117	5413184400002 per 2
5KICA0WH	ISMASKINE	5413184410704	5413184410605 per 2
KPRA	PASTAVALSER	5413184403102	5413184900885 per 2
KRAV	RAVIOLIMASKINE	5413184410209	
5KPDRBU	TACAPASTA MED BLÅ FOD	5413184501013	5413184501150 per 6
5KPDRCL	TACAPASTA MED SORT FOD/GENNEMSIGTIGE ARME	5413184501037	5413184501167 per 6
5KPSA	KUN PASTAVALSER	5413184410131	5413184410100 per 3
5KPEXTA	PRESSE TILK KORT PASTA	5413184410902	5413184403706 per 2
5K45SBWH	4,3 L SKÅL	5413184401504	
5KB3SS	3 L SKÅL	5413184401801	
5K5THSBP	4,8 L SKÅL	5413184403409	
5K5GB	GLASSKÅL	5413184410124	
5K5GBF	MAT GLASSKÅL	5413184690014	
5KN1PS	PLASTSKÆRM	5413184410803	
5K7PS	1 PLASTSKÆRM TIL STAND MIXER PÅ 6,9 L	5413184690090	
KBC90N	PLASTIKLÅG (PR. 2 DELE)	5413184401900	
5KSMCT1KB	OVERTRÆK TIL MIXER	5413184401030	
5KSMCT1ER	OVERTRÆK TIL MIXER	5413184401016	