




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ratón inalámbrico RT-111



Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir su nuevo ratón RT-111 de ELBE, concebido para facilitar el teletrabajo. Este ratón ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

Precaución: Para utilizar este dispositivo correctamente, lea la guía del usuario antes de la instalación.

Instalación de la batería


El ratón utiliza una batería alcalina de tamaño AA.

Procedimiento de instalación de la batería

Paso 1: Abra la tapa de la batería.



Paso 2: Inserte una batería AA en el compartimento de la batería como en la imagen de abajo.

Paso 3: Cierre la tapa de la batería.




Conexión del receptor inalámbrico USB

Conecte la unidad receptora a un puerto USB del conector.




Obtener el receptor inalámbrico

1. Cuando desee utilizar su ratón RT-111, saque el receptor de la parte inferior del ratón e insértelo en su computadora portátil (paso 1);
2. Cuando no esté trabajando o viajando, puede volver a guardar el receptor en la parte inferior del ratón (paso 2) o dejarlo insertado en su ordenador permanentemente.



Sacar el receptor



Guardar el receptor

Modo de ahorro de energía

El ratón entra en modo de ahorro de energía cuando: el nano-receptor no está conectado a PC / portátil o cuando el ratón ya no está en uso después de 8 minutos. Con el modo de ahorro de energía inteligente para ahorrar energía, el ratón cambia al modo de suspensión después de 60 segundos. Para sacar el ratón del modo de suspensión o ahorro de energía, utilice la rueda de desplazamiento o haga clic en cualquier botón para reanudar con el ratón

Función de cambio de resolución PPP

Este ratón óptico tiene tres resoluciones posibles de 800, 1200 y 1600 DPI configurables mediante el botón correspondiente en la parte superior del ratón junto a la rueda de desplazamiento. Con cada pulsación del botón se cambiará a un nuevo estado de resolución

Restauración de la configuración predeterminada de fábrica

Si detecta que su ratón inalámbrico no funciona, por favor compruebe:

1. Si la batería está agotada. Si es así, reemplácela por la batería nueva
2. Si el led en la parte inferior del ratón está desactivado, siga estos pasos para recuperar la configuración predeterminada (emparejamiento automático):

Paso 1: desenchufe y conecte de nuevo el nano receptor a un puerto USB disponible del ordenador

Paso 2: acerque el ratón inalámbrico al nano receptor (menos de 10 cm), sacar la batería e instalar la batería de nuevo dentro del compartimiento de la batería, si encontramos el led en la parte inferior del ratón encendido, podemos empezar a usar el ratón inalámbrico de nuevo.

Condiciones de garantía:

Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.

Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE. La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket.

Reciclaje y desechado del producto:

Este producto ELBE ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El embalaje de cartón es reciclable. En ELBE cuidamos del medioambiente y le animamos a que usted recicle el embalaje depositándolo en el contenedor azul y el producto al final de su vida útil llevándolo al punto verde más cercano.



Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:

e-mail de contacto: sat@riverint.com

Web: www.elbeproducts.es